

HEILURISARANAN SÄÄTÖOHJE

Rakennushelasto Oy

1. Avaa sarana ja asenna se ovi-,
sekä karmipuolelle
säätömekanismi ylöspäin



2. Sulje sarana ja säädä
säätöavaimella myötäpäivään
saadaksesi oikean palautusvoiman

3. Aseta pidätinsokka nuolen osoittamaan
kohtaan, toista molemmille puolille.
Testaa ja säädä palautusvoimaa
tarvittaessa uudelleen

